

MINAKO



Руководство пользователя

Электроскутер Minako Rex

Знакомство с моделью	4
Инструкция по установке аккумулятора	6
Назначение	7
Характеристики	7
Безопасность	8
Аккумуляторная батарея	9
Техническое обслуживание	10
Условия хранения	10
Паспорт электроскутера	12
Отметки о проведении технического обслуживания	15


Знакомство с моделью



1. Зеркала заднего вида
2. Руль с элементами управления
3. Ручки тормоза
4. Передняя фара
5. Указатели поворотов
6. Передняя вилка с амортизацией
7. Съемный аккумулятор

8. Сиденье
9. Сидень со встроенным багажником
10. Передний гидравлический тормоз
11. Отсек с дополнительным аккумулятором
12. Задняя амортизация

13. Спинка сидения
14. Задний комбинированный фонарь
15. Указатели поворотов
16. Багажник
17. Дальний свет
18. Указатели поворотов



Задний электромотор и амортизация



19. Звуковой сигнал
20. Дисплей
21. Переключатель скоростей
22. Задний ход
23. Освещение
24. Ручка газа

Инструкция по установке аккумулятора

При установке аккумулятора придерживайтесь следующей последовательности действий:

1. Вставьте аккумулятор в аккумуляторный отсек
2. Вставьте провод питания в разъем аккумулятора
3. Поверните два раза ключ по часовой стрелке
4. Электроскутер готов к движению



Назначение

Езда на электрическом транспортном средстве является потенциально небезопасным занятием. Безопасность работы устройства обеспечивается технически исправным состоянием, практическими навыками в управлении, соблюдением правил дорожного движения и требований, представленных в данном руководстве. Не допускайте до эксплуатации транспортного средства лиц, которые не ознакомились в полном объеме с данным руководством.

Характеристики

Макс. скорость	55 км/ч
Пробег на одном заряде	до 80 км
Мощность двигателя	3000 W
Батарея	60 V/20 Ah, 2 шт.
Время полной зарядки	10 часов
Максимальная нагрузка	150 кг
Тормоза	гидравлические
Шины	18x9.5
Привод	задний
Рама	стальная
Гарантия	1 год
Вес	115 кг

Всегда используйте защитную экипировку: шлемы, наколенники, налокотники. Использование этих средств уменьшает риск получения травм в случае дорожно-транспортного происшествия.

Данная модель не предназначена для экстремальной езды, в том числе прыжков с бордюров и других возвышенностей, преодоления препятствий, езды по плохой дороге, а также участия в соревнованиях. Эксплуатация в таких условиях приведет к увеличенному износу всех компонентов электроскутера, а также может привести к аварии, падению, выходу из строя транспортного средства или поломке отдельных его компонентов.

Перед каждой поездкой обязательно проверяйте исправность работы электроскутера, всех его элементов и узлов, в особенности: надежность фиксации складных механизмов, работу тормозов и регулятора ускорения, колес, фар, звукового сигнала и т. д. Никогда не ездите на неисправном электроскутере.

Используйте электроскутер только при температуре окружающей среды от -5°C до $+35^{\circ}\text{C}$.

Всегда руководствуйтесь правилами дорожного движения в вашей стране и регионе.

Не надевайте слишком свободную одежду при езде. Части такой одежды могут зацепиться за движущиеся элементы устройства или помешать управлению. Для того чтобы другим участникам движения было легче вас заметить используйте одежду со светоотражающими элементами. Это особенно важно в темное время суток.

Не забывайте предупреждать других участников дорожного движения о намерении совершить какой-либо маневр, руководствуйтесь правилами дорожного движения для транспортных средств не оснащенных указателями поворота.

Не забывайте использовать звуковой сигнал в случае необходимости. Вы должны помнить о других участниках движения и заранее предупреждать о своем приближении или изменении траектории движения.

Данная модель электрического электроскутера оснащена литий-ионной аккумуляторной батареей. Батареи этого типа обладают высокой плотностью энергии, поэтому обращение с ними требует особого внимания.

Для зарядки аккумуляторной батареи используйте только специальное зарядное устройство, поставляемое в комплекте. Во время зарядки электроскутер Minako Rex должен находиться в выключенном состоянии.

Индикатор зарядки находится на блоке питания в виде лампочки Красная — не заряжен / Зеленая — полностью заряжен.

Не оставляйте батарею на зарядке более, чем на 12 часов.

Не пытайтесь использовать батарею от другого электроскутера. При необходимости покупки дополнительной батареи, обращайтесь в магазин, где был приобретен данный электроскутер.

Запрещена эксплуатация в случае:

- Появился запах от батареи
- Появилась визуальная деформация батареи
- Батарея нагревается
- Появились подтеки

Нарушение изложенных требований может привести к выходу из строя вашего транспортного средства, батареи или зарядного устройства, а также к поражению электрическим током или пожару

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание(ТО) электроскутера — в себя включает — диагностику электрооборудования, тестирование АКБ, протяжку всех соединений, промывку, смазку цепи и звезд, регулировку механизма переключателя скоростей, проверку давления в шинах и подкачку, смазку тросиков и ручек тормоза, регулировку тормозов.

Техническое обслуживание рекомендуется проводить каждые 1500 км, либо один раз перед сезоном.

Техническое обслуживание возможно провести в специализированных сервисных центрах, либо магазине, в котором был приобретен электроскутер Minako Rex.

Условия хранения

Во время простоя обязательно отключайте батарею от электроскутера.

В зимнее время года, рекомендуется хранить батарею в теплом помещении.

При хранении электроскутера под открытым небом, рекомендуется заносить батарею в помещение.

Благодаря алюминиевой раме, электроскутер не ржавеет от воды.

Спасибо, что выбрали
электроскутер
Minako Rex!



Паспорт электроскутера

Модель: Minako Rex

VIN: _____

Дата покупки: _____

Название магазина: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Особые отметки: _____

Ф.И.О. продавца: _____ подпись: _____

печать: _____

Производитель вправе изменять комплектацию электроскутера по своему усмотрению. С условиями гарантии ознакомлен и согласен. Претензий к качеству, внешнему виду и комплектации не имею.

Ф.И.О. покупателя: _____ подпись: _____

Гарантийный талон

MINAKO

Модель: Minako Rex

VIN: _____

Штамп АСЦ: _____

Гарантийный талон

MINAKO

Модель: Minako Rex

VIN: _____

Штамп АСЦ: _____

Гарантийный талон

MINAKO

Модель: Minako Rex

VIN: _____

Штамп АСЦ: _____

Гарантийный талон

MINAKO

Модель: Minako Rex

VIN: _____

Штамп АСЦ: _____


Гарантийный талон

MINAKO

Модель: Minako Rex

VIN: _____

Штамп АСЦ: _____



MINAKO

СЕРВИС

Отметки о проведении технического обслуживания

MINAKO

Дата обслуживания: _____

Штамп АСЦ:

MINAKO

Дата обслуживания: _____

Штамп АСЦ:

MINAKO

Дата обслуживания: _____

Штамп АСЦ:

MINAKO

Дата обслуживания: _____

Штамп АСЦ:

MINAKO

Дата обслуживания: _____

Штамп АСЦ:

MINAKO

Дата обслуживания: _____

Штамп АСЦ:

MINAKO

Дата обслуживания: _____

Штамп АСЦ:

MINAKO

Дата обслуживания: _____

Штамп АСЦ:

minako.ru

